

套筒选择器

序号	名称	型号	外形尺寸			固定位置			套筒存放尺寸		备注
			长(L)	宽(W)	高(H)	孔(d)	长(L1)	宽(W1)	直径(D)	深度 (h)	
1	四位套筒选择器	HW-TX-H32-N04	220	88	47.5	7	204	56	32	18.6	接线方式: I/O NPN
2	五位套筒选择器	HW-TX-H32-N05	258	88	47.5	7	242	56	32	18.6	接线方式: I/O NPN
3	六位套筒选择器	HW-TX-H32-N06	296	88	47.5	7	280	56	32	18.6	接线方式: I/O NPN
4	八位套筒选择器	HW-TX-H32-N08	372	88	47.5	7	356	56	32	18.6	接线方式: I/O NPN
5	四位套筒选择器	HW-TX-H38-N04	240	100	61.3	7	224	60	38	34.85	接线方式: I/O NPN
6	五位套筒选择器	HW-TX-H38-N05	284	100	61.3	7	268	60	38	34.85	接线方式: I/O NPN
7	六位套筒选择器	HW-TX-H38-N06	328	100	61.3	7	312	60	38	34.85	接线方式: I/O NPN
8	八位套筒选择器	HW-TX-H38-N08	416	100	61.3	7	400	60	38	34.85	接线方式: I/O NPN
9	选择器连接电缆	HW-TX-D03-ESTIC									ESTIC 连接使用 3 米
10	选择器连接电缆	HW-TX-D05-ESTIC									ESTIC 连接使用 5 米
11	选择器连接电缆	HW-TX-D08-ESTIC									ESTIC 连接使用 8 米
12	选择器连接电缆	HW-TX-D10-ESTIC									ESTIC 连接使用 10 米

重庆汉武机电设备有限公司

电话: 023-65702794

地址: 重庆市.九龙坡区.净新路

邮箱: cqhanwu@126.com

